

VRAAG

Moet de motor van de auto uitgeschakeld worden bij file in een tunnel?

Zelf een vraag stellen? Dat kan via www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl!

ANTWOORD

10 mei 2016

Bij rook of brand en bij pech of een ongeval in een tunnel moet u de motor van uw auto uitzetten (laat de sleutel in het contact!).

Bij een file in een tunnel hoeft u de motor van uw auto NIET uit te zetten. Bij file is uw oplettendheid geboden:

- Zet uw alarmlichten aan en houd afstand tot uw voorganger.
 - Zorg dat u belangrijke instructies kunt ontvangen:
 - Stem uw radio af op een veelgebruikte FM-frequentie. De meeste tunnels zijn voorzien van een systeem dat bij incidenten instructies via de radio uitzendt. Zet het volume van uw radio zo, dat u de informatie goed kunt verstaan.
 - Houd de verkeerslichten en bebording in de gaten.
 - Wees u bewust van de omgeving en bepaal waar u zich bevindt ten opzichte van de nooduitgang.
 - Zorg ervoor dat uw medepassagiers gereed zijn om eventueel na instructie direct het voertuig te verlaten (schoenen aan).
-